

ٹول کٹ

مندرجہ ذیل چیزیں ٹول کٹ (1) میں شامل ہیں۔

○ اسپینر.....12 x 10 ملی میٹر

○ اسپینر.....17 x 14 ملی میٹر

○ ریچ.....سپارک پلگ

○ پچ کس.....(+ نمبر 2 اور (-)

○ پچ کس گریپ (ہینڈل)

○ اوزاروں کی تھیلی



(1) ٹول کٹ

سیریل نمبرز

بائیں جانب نمایاں ہے اور انجن نمبر (2) کریٹک کیس کے
نچلے حصہ پر نمایاں ہے۔

فریم اور انجن کے سیریل نمبر اس وقت درکار ہوتے ہیں جب
موٹر سائیکل رجسٹر کرائی جاتی ہے آپ کے ڈیلر کو بھی پارٹس کا
آرڈر کرتے وقت ان کی ضرورت ہوگی۔
نیچے دی گئی جگہ پر انہیں لکھ لیں فریم کا نمبر (1) اسٹیرنگ کے

فریم نمبر

انجن نمبر



(2) انجن نمبر



(1) فریم نمبر

اسٹور کرنے کی ہدایات

اسٹور کرنا

لبے عرصے تک اسٹور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں جن سے موٹر سائیکل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے خرابی کے اثرات کم سے کم ہوں یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹور کرنے سے پہلے موٹر سائیکل کی ضروری مرمت کر لی جائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل اسٹور سے نکالیں تو مرمت کرانا بھول جائیں۔

1- انجن آئل اور فلٹرز تبدیل کریں۔

2- پیٹرول ٹینک اور کار بور پیٹرول سے پیٹرول نکال دیں۔
زنگ سے محفوظ رکھنے والے تیل کا ٹینک کے اندر اسپرے کریں۔ پیٹرول ٹینک کا ڈھکنا دوبارہ لگائیں۔

تنبیہ
پیٹرول آتش گیر مادہ ہے اور بعض حالات میں دھماکہ خیز بھی ہے۔ اس لئے ٹینک میں سے پیٹرول

نکالتے وقت نہ تو سگریٹ پیئیں اور نہ ہی کوئی چنگاری شعلہ قریب آنے دیں۔

3- سپارک پلگ نکال لیں اور صاف انجن آئل کا بڑا چمچ (15-20 cc) سلنڈر میں انڈیل دیں۔ آئل کو پھیلانے کے لئے انجن کو کئی مرتبہ آہستہ آہستہ چلائیں۔ اس کے بعد اسپارک پلگ دوبارہ لگا دیں۔

نوٹ:- انجن کو چلانے سے پہلے انجن بند کرنے کا سوچ کر لیں۔ انجن کو چلائیں پر ہو اور سپارک پلگ بمعہ کیبل ”OFF“ پوزیشن پر ہو اور باڈی کے ساتھ ارتھ کیا ہو تاکہ اگنیشن سسٹم نقصان سے محفوظ رہے۔

4- بیٹری الگ کر لیں اور ایسی جگہ اسٹور کریں جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد تک نہ پہنچے اور نہ ہی براہ راست دھوپ پہنچے۔ الیکٹرو لائٹ کی سطح چیک کرتے رہیں اور ہر ماہ بیٹری کو آہستہ چارج کریں۔

اسٹور سے موٹر سائیکل نکالنا

- 1- موٹر سائیکل پر سے کپڑا ہٹائیں اور صاف کریں اگر اسٹور کئے ہوئے چار ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو تو انجن آئل تبدیل کریں۔
- 2- بیٹری میں الیکٹرولائٹ کی سطح چیک کریں اور ضرورت کے مطابق چارج کرنے کے بعد بیٹری لگائیں۔
- 3- پیٹرول ٹینک میں سے زنگ سے محفوظ رکھنے والا آئل صاف کریں اور ٹینک میں تازہ پیٹرول بھریں۔
- 4- سواری سے قبل معائنہ (صفحہ 27) کریں۔ سواری کے لئے محفوظ اور کم ٹریفک والی جگہ پر ہلکی رفتار سے موٹر سائیکل چلا کر ٹیسٹ کریں۔

- 5- موٹر سائیکل کو دھو کر خشک کریں۔ پینٹ کی ہونی سطحوں پر گر لیں لگائیں۔ زنگ سے محفوظ رکھنے والا آئل لگائیں۔
- 6- ٹائروں میں مجوزہ دباؤ کی ہوا بھریں۔ موٹر سائیکل کے نیچے بلاک کا سہارا دے کر دونوں ٹائر زمین سے اوپر اٹھائیں۔ موٹر سائیکل کو ڈھانپ دیں (پلاسٹک یا کوئی تہہ چڑھی ہوئی چیز نہ استعمال کریں) اور موٹر سائیکل کو گرمی سے محفوظ اور نمی سے پاک جہاں روزانہ کم سے کم درجہ حرارت میں تبدیلی ہوتی ہو وہاں موٹر سائیکل اسٹور کریں جہاں پر سورج کی شعاعیں براہ راست نہ پہنچتی ہوں۔